

# 足元温風機(YW-62B・LYW-S62)を お使い頂いているお客様へ

## ご使用方法とお手入れについて

1、足元温風機の中にホリやゴミを溜めないで下さい。

- 火災の原因になります。  
月に一度は中を見て、  
ホリやゴミが入っているよ  
うであれば、掃除機等で  
お掃除をして下さい。  
(写真はホリの  
入っている状態です。)



2、足元温風機に油や水・お酒などの液体や  
洗剤や消臭剤・殺虫剤などのスプレーをかけないで下さい。

- かけてしまった場合、火災の原因になります。  
ご使用を中止して (株)LIXIL サンウエーブお客さま相談  
センター(0120-1905-21)にご連絡下さい。

3、足元温風機をご使用されていない場合。

- 足元温風機がご不要になりご使用されない場合は、安全  
のためコンセントから電源コードのプラグを抜いて下  
さい。  
プラグを抜く場合は、(株)LIXIL サンウエーブお客さま  
相談センター(0120-1905-21)にご連絡下  
さい。

※ 取扱い説明書をもう一度見てお手入れを行う様にお願いします。  
※ 製品品番は足元温風機の前面下に表示してあります。